

MISE EN PLACE DU CONTACT ELECTRIQUE DE LA CATHODE
MONTAGE DES ELECTRISCHEN KONTAKTS AN DER KATHODE
ATTACHING THE ELECTRICAL CONTACT TO THE CATHODE

1. Positionner le clip plastique en alignant le point A avec le bord de la cathode.
2. Maintenir d'une main la base du clip et, de l'autre, enfoncer le fil de cuivre.
3. La cathode est prête à être mise en place dans votre RETEC.

1. Den Plastikhalter so über die Kathodestülpen, dass der Vorsprung A mit der Aussenkante bündig ist.
2. Der Halter am untern Ende mit einer Hand festhalten und mit der andern Hand den Kupferdraht in die Kathode stecken.
3. Jetzt kann die Kathode in Ihrer RETEC-Zelle eingesetzt werden.

1. Position the plastic clip, aligning point A with the edge of the cathode.
2. Hold the base of the clip with one hand, whilst inserting the copper wire with the other hand.
3. The cathode is now ready to be placed in your RETEC.

